



## Схемы подключения установок CAUR SE

Установка	Схема подключения ротора	Схема подключения вентилятора	Схема подключения нагревателя
CAUR 2500	3	1	4
CAUR 3500	2	1	4
CAUR 5500	2	1	5

#1




U <sub>1</sub>
U <sub>2</sub>
V <sub>1</sub>
V <sub>2</sub>
W <sub>1</sub>
W <sub>2</sub>
TK


коричневый
красный
синий
серый
черный
оранжевый
белый

#2


Y - 400V



Δ - 230V




#3



RD
BU
WH

красный
синий
белый

#4



#5

